




















WE Serie Kompressor-Kühlschrank Installations- und Betriebsanleitung






MODELL-NR.: WE140L

MODELL-NR.: WE170L









Geschätzte Benutzer :

Danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Produkt an eine andere Person weitergeben, händigen Sie diese Bedienungsanleitung mit aus.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1. Erklärung der Symbole..... | 5 |
| 2. Sicherheitsinformationen..... | 5 |
| 2.1 Allgemeine Sicherheit..... | 5 |
| 2.2 Sicherer Betrieb des Geräts | 7 |
| 3. Lieferumfang..... | 7 |
| 4. Zubehör | 8 |
| 5. Bestimmungsgemäße Verwendung | 8 |
| 6. technische Beschreibung..... | 8 |
| 6.1 Innerer Aufbau des Kühlschranks | 8 |
| 6.2 Bedienfeld | 9 |
| 6.3 Display | 9 |
| 7. Aufstellen und Anschliessen des Kühlschranks | 10 |
| 7.1 Sicherheitshinweise für die Installation auf Booten..... | 10 |
| 7.2 Hinweise zum Einbau des Kühlschranks | 10 |
| 7.3 Aufstellen des Kühlschranks..... | 11 |
| 7.4 Einlegen der Regale | 11 |
| 7.5 Wechseln des Türscharniers | 11 |
| 7.6 Anschluss des Kühlschranks an die Gleichspannung | 12 |
| 7.7 Anschluss des Kühlschranks an die Wechselspannung..... | 13 |
| 8. Benutzung des Kühlschranks | 13 |
| 8.1 Energiespartipps | 13 |
| 8.2 Einschalten des Kühlschranks | 14 |
| 8.3 Einstellung der Temperatur..... | 14 |
| 8.4 Moduseinstellung | 14 |
| 8.5 Einstellung der Alarm-Lautstärke | 14 |
| 8.6 Einstellung der Kindersicherung | 15 |
| 8.7 Konservierung von Lebensmitteln..... | 15 |
| 8.8 Abtauen des Gefrierschranks | 15 |
| 8.9 Ausschalten und Lagern des Kühlschranks | 16 |
| 9. Reinigung und Wartung..... | 16 |
| 10. Entsorgung..... | 16 |
| 11. die Fehlersuche..... | 17 |
| 12. technische Daten..... | 19 |

1. Erklärung der Symbole



GEFAHR!

Sicherheitshinweis: Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zum Tod oder schweren Verletzungen führen.



WARNUNG!

Sicherheitshinweis: Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zum Tod oder schweren Verletzungen führen.



VORSICHT!

Sicherheitshinweis: Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu Verletzungen führen.



HINWEIS!

Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu Sachschäden führen und die Funktion des Produktes beeinträchtigen.



HINWEIS!

Ergänzende Informationen zur Bedienung des Produkts.

2. Sicherheitsinformationen

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden in den folgenden Fällen:

- Fehlerhafte Montage oder Verbindung.
- Beschädigung des Produkts durch mechanische Einflüsse und falsche Anschlussspannung.
- Änderungen am Produkt ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers.
- Verwendung für andere als die in der Betriebsanleitung beschriebenen Zwecke.

2.1 Allgemeine Sicherheit



GEFAHR!

Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

GEFAHR EINES STROMSCHLAGES

- Auf Booten: Wenn das Gerät über das Stromnetz betrieben wird, stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung über einen Fehlerstromschutzschalter verfügt.



WARNUNG!

Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

GEFAHR EINES STROMSCHLAGES

- Die Installation in Waschräumen und in Bereichen, die Wasser ausgesetzt sind, muss von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es sichtlich beschädigt ist.
- Wenn das Netzkabel dieses Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, den Kundendienst oder eine qualifizierte Person ersetzt werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Dieses Gerät darf nur von qualifiziertem Personal repariert werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu ernsthaften Gefährdungen führen.

GESUNDHEITSGEFÄHRDUNG

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

EXPLOSIONSGEFAHR

- Lagern Sie keine explosiven Stoffe, wie z.Bsp. Spraydosen, im Kühlgerät.

VORSICHT!

- Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmassnahmen kann zu Verletzungen führen.

GESUNDHEITSGEFÄHRDUNG

- Lebensmittel dürfen nur in ihrer Originalverpackung oder in geeigneten Behältern gelagert werden.

QUETSCHGEFAHR

- Stecken Sie Ihre Finger nicht in das Scharnier.

HINWEIS! GEFAHR VON SCHÄDEN

- Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der des Netzteils übereinstimmt.
- Ziehen Sie den Stecker niemals am Anschlusskabel aus der Steckdose.
- Wenn der Kühlschrank an die Gleichstromversorgung angeschlossen ist:
Trennen Sie den Kühlschrank und andere elektrische Verbraucher von der Batterie, bevor Sie das Schnellladegerät anschliessen.
- Wenn der Kühlschrank an die Gleichstromversorgung angeschlossen ist:
Trennen Sie den Kühlschrank vom Netz oder schalten Sie ihn aus, wenn Sie den Motor abstellen. Andernfalls könnte die Batterie entladen werden.
- Der Kühlschrank ist nicht für die Lagerung von ätzenden oder lösungsmittelhaltigen Substanzen geeignet.
- Halten Sie die Ablauföffnung stets sauber.
- Öffnen Sie unter keinen Umständen den Kältemittelkreislauf.
- Transportieren Sie das Gerät niemals in horizontaler Lage, damit kein Öl aus dem Kompressor austreten kann.
- Achten Sie darauf, dass der Kühlkreislauf beim Transport nicht beschädigt wird. Das Kältemittel im Kühlkreislauf ist leicht entzündlich.
- Im Falle eines Schadens am Kühlsystem des Kühlschranks:
Vermeiden Sie offene Flammen und Funken.
Lüften Sie den Raum gut.
- Stellen Sie das Gerät an einem trockenen, spritzwassergeschützten Ort auf.

2.2 Sicherer Betrieb des Geräts



GEFAHR!

Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

GEFAHR EINES STROMSCHLAGES

- Berühren Sie freiliegende Kabel nicht mit blossen Händen. Dies gilt insbesondere für den Betrieb des Geräts am Stromnetz.



VORSICHT!

Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmassnahmen kann zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen.

GEFAHR EINES STROMSCHLAGES

- Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme des Kühlgeräts, dass das Netzkabel und der Stecker trocken sind.



GESUNDHEITSGEFÄHRDUNG

- Wenn Sie das Gerät an eine Batterie anschliessen, achten Sie darauf, dass keine Lebensmittel mit der Batteriesäure in Berührung kommen.

HINWEIS! GEFAHR VON SCHÄDEN

- Verwenden Sie keine elektrischen Geräte im Inneren des Kühlgeräts, es sei denn, sie werden vom Hersteller für diesen Zweck empfohlen.
- Stellen Sie es nicht in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Wärmequellen (Heizungen, direkte Sonneneinstrahlung, Gasöfen usw.) auf.

GEFAHR DER ÜBERHITZUNG

- Sorgen Sie immer für ausreichende Belüftung, damit die beim Betrieb entstehende Wärme abgeführt werden kann. Achten Sie darauf, dass das Gerät ausreichend weit von Wänden und anderen Gegenständen entfernt steht, damit die Luft zirkulieren kann.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht verdeckt werden.
- Füllen Sie den Innenbehälter nicht mit Eis oder Flüssigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
- Schützen Sie das Gerät und das Kabel vor Hitze und Feuchtigkeit.
- Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel nicht die Wände des Kühlbereichs berühren.

3. Lieferumfang

| Menge | Beschreibung |
|-------|--------------------------------------|
| 1 | Kühlschrank mit Regalen |
| 1 | Installations- und Betriebsanleitung |

4. Zubehör

Als Zubehör erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten):

| Beschreibung | Erläuterung | Ref. Nr. |
|--------------------------------------|---|----------|
| Vorrangschaltung für 230 V Netzstrom | Wandelt eine Eingangsspannung von AC 230 V~ auf DC 12 V ⁼⁼ oder 24 V ⁼⁼ , so dass der Kühlschrank an eine Wechselstromversorgung angeschlossen werden kann. | |

5. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Kühlschrank ist für den Einbau in Wohnwagen und Wohnmobilen sowie auf Booten vorgesehen. Es wird empfohlen, das Gerät in einer festen Position zu installieren. Nach dem Einbau darf nur die Vorderseite des Geräts zugänglich sein.

Der Kühlschrank ist nur zum Kühlen, Einfrieren und Lagern von Lebensmitteln geeignet. Der Kühlschrank ist nicht für die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Medikamenten bestimmt.



VORSICHT! GESUNDHEITSRISIKO

Prüfen Sie, ob die Kühlleistung des Kühlschranks für die Lagerung der zu kühlenden Lebensmittel geeignet ist.

6. technische Beschreibung

Der Kühlschrank der Serie **WE** kann Produkte kühlen und kühl halten. Im Gefrierfach können die Produkte tiefgekühlt werden. Alle im Kühlschrank verwendeten Materialien sind lebensmitteltauglich. Der Kältemittelkreislauf ist wartungsfrei.

Die Kühleinrichtung kann eine kurzfristige Neigung von 30° aushalten, zum Beispiel auf Booten.

6.1 Innerer Aufbau des Kühlschranks

Die inneren Strukturen sind in den folgenden Abbildungen dargestellt:

- WE140L: Abb. 1, Seite 1
- WE170L: Abb. 2, Seite 1

| Nr. | Erläuterung |
|-----|-------------|
| 1 | Gefrierfach |

| | |
|---|------------|
| 2 | Drahtregal |
| 3 | Bedienfeld |
| 4 | Kühlfach |
| 5 | Obtschale |
| 6 | Balkon |

6.2 Bedienfeld

| Nr. In Abb. 3 Seite1 | Erläuterung |
|----------------------|--|
| 1 | Ein/Aus-Taste |
| 2 | Kindersicherungstaste |
| 3 | Drücken Sie kurz die Taste M , um den Betriebsmodus des Kompressors einzustellen (hohe Geschwindigkeit, mittlere Geschwindigkeit, Automatik); Drücken Sie lange, um die Lautstärke des Alarmsignals einzustellen. (B01–B03) |
| 4 | Drücken Sie lange auf die Taste S , um den Kühlschrank in den Schlafmodus zu versetzen; Kurz drücken, um die Temperatur einzustellen. |
| 5 | Display |

6.3 Display

| Nr. In Abb. 4, Seite 1 | Erläuterung |
|------------------------|----------------------------|
| 1 | Kindersicherung |
| 2 | Offene Tür |
| 3 | Temperaturanzeige |
| 4 | Temperaturniveau |
| 5 | Entfrostet |
| 6 | Alarm |
| 7 | Externer Lüfter in Betrieb |
| 8 | Kühlschrank in Betrieb |
| 9 | DC-Betrieb |

7. Aufstellen und Anschliessen des Kühlschranks

7.1 Sicherheitshinweise für die Installation auf Booten

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zum Einbau in Boote:

GEFAHR! GEFAHR EINES STROMSCHLAGES



- Wenn das Gerät über das Stromnetz betrieben wird, stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung über einen Fehlerstromschutzschalter verfügt.

HINWEIS! GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG



- Das Kühlgerät verträgt kurzzeitig eine Neigung von 30°, zum Beispiel auf Booten. Beachten Sie bei der Aufstellung des Kühlgeräts, dass es entsprechend befestigt werden muss. Wenden Sie sich bei Fragen zur Aufstellung an Ihren Fachhändler.
- Stellen Sie den Kühlschrank so auf, dass die entstehende Warmluft leicht abfliessen kann (z. Bsp. nach oben).
- Das Gerät ist für Umgebungstemperaturen zwischen +16°C (61°F) und +43°C (109°F) ausgelegt.

7.2 Hinweise zum Einbau des Kühlschranks

Beachten Sie beim Aufstellen des Kühlschranks Folgendes:

Stellen Sie den Kühlschrank so auf, dass die erzeugte Warmluft leicht abfliessen kann (z.Bsp. nach oben).

Legende zu **Abb.5**, Seite 1

| Nr. | Erläuterung |
|-----|--|
| 1 | Lufteinlass |
| 2 | Luftauslass |
| 3 | Verflüssiger |
| 4 | Ein Abstand oberhalb des Kühlschranks ist notwendig, wenn nicht genügend Luft direkt nach oben zirkulieren kann. |

Produktgrösse :

| Modell | Abmessungen B*H*T(mm) |
|--------|-----------------------|
| WE140L | 520*1265*495 |
| WE170L | 520*1465*495 |

Beachten Sie die folgenden Einbaumasse:

| Modell | Abmessungen B*H*T(mm) |
|--------|-----------------------|
| WE140L | 530*1275*515 |
| WE170L | 530*1475*515 |

- Halten Sie Gegenstände von den Öffnungen des Gehäuses oder der Installationsstruktur (z.Bsp. Lüftungsschlitze usw.) fern.
- Bei normalem Betrieb des Kühlschranks fällt Kondenswasser an. Sie können das Kondensat in regelmässigen Abständen mit einem Lappen auf dem Boden des Kühlschranks aufwischen.

7.3 Aufstellen des Kühlschranks

- Öffnen Sie die Kühlschranktür.
- Schieben Sie den Kühlschrank in die Aussparung.
- Befestigen Sie den Kühlschrank mit geeigneten Schrauben (**Abb.6**, Seite 2).

7.4 Einlegen der Regale



WARNUNG! Kinder aufgepasst!

Alle Ablagen sind so angebracht, dass Kinder nicht in den Kühlschrank klettern können.

- Entfernen Sie die Einlegeböden nur zu Reinigungszwecken.
- Bringen Sie die Regale anschliessend wieder in der gleichen Position an und verriegeln Sie sie.

Herausnehmen der Regale

- Entfernen Sie die Ablage wie in **Abb. 7**, Seite 2 und **Abb. 8**, Seite 2 gezeigt.

Einsetzen der Einlegeböden

- Setzen Sie die Einlegeböden wie in **Abb. 9**, Seite 2 und **Abb. 10**, Seite 2 gezeigt ein.

7.5 Wechseln des Türscharniers

Sie können auch die Scharniere und das Schloss der Tür austauschen, so dass sie sich nach links und nicht nach rechts öffnet.

- Gehen Sie wie gezeigt vor (**Abb.11**, Seite 2 und **Abb.16**, Seite 2).

7.6 Anschluss des Kühlschranks an die Gleichspannung



HINWEIS! GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG

- Um Spannungsabfälle und Leistungseinbussen zu vermeiden, halten Sie das Anschlusskabel so kurz wie möglich und unterbrechen Sie es nicht, sondern vermeiden Sie zusätzliche Schalter, Stecker, Steckdosenleisten oder dergleichen.
- Trennen Sie das Kühlgerät und andere elektrische Verbraucher von der Batterie, bevor Sie die Batterie an ein Schnellladegerät anschliessen. Eine Überspannung kann die Elektronik des Geräts beschädigen. Der Kühlschrank kann mit 12 oder 24 VDC Spannungsversorgung betrieben werden. Aus Sicherheitsgründen ist der Kühlschrank mit einem elektronischen System ausgestattet, das eine Verpolung verhindert. Dies schützt den Kühlschrank vor Verpolung beim Anschluss an eine Batterie und vor Kurzschluss.

Um die Batterie zu schützen, schaltet sich der Kühlschrank bei unzureichender Spannung automatisch ab (siehe Tabelle unten).

| | | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Betriebsspannung | 12V | 24V |
| Abschaltspannung | 10.4V | 22.8V |
| Einschaltspannung | 11.7V | 24.2V |

Ermitteln Sie den erforderlichen Querschnitt des Kabels im Verhältnis zur Kabellänge gemäss Abb. 17, Seite 3.

| Koordinatenachse | Bedeutung | Einheit |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| L | Länge des Kabels | m |
| φ | Kabelquerschnitt | mm² |



HINWEIS! GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG

Vergewissern Sie sich, dass die Polarität korrekt ist.

- Prüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes, ob die Betriebsspannung und die Batteriespannung übereinstimmen (siehe Typenschild).
- Schließen Sie Ihren Kühlschrank an eine Stromversorgung an, die mit 15 A (bei 12 V) oder 7,5 A (bei 24 V) abgesichert ist (**Abb.18**, Seite 3).
- Schließen Sie das rote Kabel (**Abb.18**, Seite 3) an den Pluspol der Batterie an.
- Schließen Sie das schwarze Kabel (**Abb.18**, Seite 3) an den Minuspol der Batterie an.

7.7 Anschluss des Kühlschranks an die Wechselspannung



GEFAHR! GEFAHR EINES STROMSCHLAGES

- Fassen Sie Stecker und Schalter niemals mit nassen Händen an oder wenn Sie auf einer nassen Oberfläche stehen.
- Wenn Sie Ihren Kühlschrank an Bord eines Schiffes mit Wechselstromnetzanschluss über einen Landanschluss betreiben, müssen Sie einen Fehlerstromschutzschalter zwischen dem Wechselstromnetz und dem Kühlschrank installieren und sich von einem geschulten Techniker beraten lassen.
- Sie können den Kühlschrank an 230 V Wechselstrom anschliessen, wenn der Kühlschrank eine Vorrangschaltung besitzt.

8. Benutzung des Kühlschranks

Im Kühlschrank werden frische Lebensmittel aufbewahrt. Im Gefrierfach werden gefrorene Lebensmittel aufbewahrt und frische Lebensmittel eingefroren.



HINWEIS! GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG

Achten Sie darauf, dass Lebensmittel oder Flüssigkeiten in Glasbehältern nicht zu stark gekühlt werden. Flüssigkeiten dehnen sich beim Gefrieren aus und können daher Glasbehälter zerstören.

- Lebensmittel dürfen nur in ihrer Originalverpackung oder in geeigneten Behältern gelagert werden.
- Achten Sie darauf, dass Sie nur Gegenstände in die Kühlbox legen, die bei der gewählten Temperatur aufbewahrt werden können.



HINWEIS!

- Bevor Sie Ihren neuen Kühlschrank zum ersten Mal in Betrieb nehmen, sollten Sie ihn aus hygienischen Gründen innen und außen mit einem feuchten Tuch reinigen (siehe dazu auch das Kapitel "Reinigung und Pflege" auf Seite 15).
- Drücken Sie nicht mit Gewalt auf die Klappe des Gefrierschranks.
- Ziehen Sie die Trennwand nicht heraus, wenn sich Eis im Gefrierschrank befindet.
- Entfernen Sie die Bedienfeldmembran nicht, wenn Sie den Kühlschrank bedienen.

8.1 Energiespartipps

- Wählen Sie einen gut belüfteten Standort, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
- Lassen Sie heiße Speisen erst abkühlen, bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen.
- Öffnen Sie den Kühlschrank nicht öfter als nötig. Wenn die Tür länger als 5 Minuten geöffnet bleibt, beginnt die Leuchte zu blinken.
- Lassen Sie die Tür nicht länger als nötig offen.
- Tauen Sie Ihren Kühlschrank ab, sobald sich eine Eisschicht bildet.
- Vermeiden Sie unnötig niedrige Temperatureinstellungen.
- Reinigen Sie den Kondensator in regelmäßigen Abständen von Staub und Schmutz.

8.2 Einschalten des Kühlschranks

- Schalten Sie den Kühlschrank ein, indem Sie die Taste  drücken.



HINWEIS!

Nach dem Einschalten braucht der Kühlschrank einige Zeit, bis der Kompressor anspringt.

- **So schalten Sie den Schlafmodus ein:** Drücken Sie lange die Temperaturtaste, das Display zeigt

SLEEP Der Kühlschrank befindet sich im Ruhezustand. (Sleep mode)

- **So schalten Sie den Schlafmodus aus:** Drücken Sie lange die Temperaturtaste, in der Anzeige verschwindet das Symbol *SLEEP*, und der Summer ertönt, und der Schlafmodus wird verlassen.

8.3 Einstellung der Temperatur

- Drücken Sie die Taste  wiederholt, bis die gewünschte Temperaturstufe eingestellt ist. Die untere/größere LED-Anzeige ist die kälteste Einstellung. Die Temperaturanzeige im Display zeigt die hohe oder niedrige Temperatur an.
- Um von der kältesten Stufe 5 auf die wärmste Stufe 1 zu wechseln, drücken Sie die Taste  erneut.



HINWEIS !

Die Kühlleistung kann beeinträchtigt werden durch:

- Die Umgebungstemperatur.
- Die Menge der zu kühlenden Lebensmittel.
- Die Häufigkeit, mit der die Tür geöffnet wird.

Wenn die Umgebungstemperatur zwischen 16°C (61°F) und 20°C (68°F) liegt, stellen Sie den Kühlschrank mindestens auf Stufe 2.

8.4 Moduseinstellung

- Der Kühlschrank verfügt über drei Betriebsmodi: automatischer Gang (*Auto*) hoher Gang (*High*) niedriger Gang (*Low*).
- Drücken Sie kurz auf die Modustaste, um den Modus zu wählen, und klicken Sie erneut, um den Modus zu bestätigen.

8.5 Einstellung der Alarm-Lautstärke

- Der Benutzer kann die Lautstärke des Alarms nach seinen Wünschen einstellen.
- Drücken Sie lange die Modustaste, um die Lautstärke einzustellen, die Lautstärke wird in *b01-b03* unterteilt. (Die Lautstärke wird abwechselnd lauter oder leiser)

8.6 Einstellung der Kindersicherung

- Um eine Fehlbedienung während des Gebrauchs zu verhindern, verfügt der Kühlschrank über eine Kindersicherungstaste. 
- Tippen Sie auf die Taste für die Kindersicherung, das Display zeigt das Zeichen für den Kindersicherungsstatus an, und es erfolgt keine Reaktion, wenn Sie danach auf eine beliebige Taste klicken; halten Sie die Taste für die Kindersicherung erneut gedrückt, und das Symbol für die Kindersicherung verschwindet, und ist so wieder deaktiviert.

8.7 Konservierung von Lebensmitteln HINWEIS! GEFahr DER BESCHÄDIGUNG



- Bewahren Sie warme Lebensmittel nicht im Kühlschrank auf.
- Stellen Sie keine Glasbehälter mit Flüssigkeiten in das Gefrierfach.



HINWEIS!

Lebensmittel, die leicht Geschmäcker und Gerüche aufnehmen können, sowie Flüssigkeiten und Produkte mit hohem Alkoholgehalt sollten in luftdichten Behältern aufbewahrt werden.

Sie können Lebensmittel im Kühlschrank aufbewahren. Wie lange die Lebensmittel auf diese Weise haltbar sind, steht in der Regel auf der Verpackung.

Der Kühlschrank ist in verschiedene Zonen mit unterschiedlichen Temperaturen unterteilt:

- Die kälteren Zonen liegen unmittelbar über den Schubladen für Obst und Gemüse, in der Nähe der Rückwand.
- Beachten Sie die Temperaturangaben und das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Lebensmittelverpackung.
- Beachten Sie bei der Benutzung des Kühlschranks folgende Punkte:
 - Gefrieren Sie niemals aufgetaute Produkte wieder ein; verbrauchen Sie sie so schnell wie möglich.
 - Wickeln Sie die Lebensmittel in Alufolie oder Frischhaltefolie ein und verschließen Sie sie in einer geeigneten Box mit Deckel. Dadurch bleiben die Aromen, die Form und die Frische besser erhalten.

8.8 Abtauen des Gefrierschranks



HINWEIS! GEFahr DER BESCHÄDIGUNG

Verwenden Sie niemals mechanische Werkzeuge, um Eis zu entfernen oder um Gegenstände zu lösen, die am Gerät festkleben.

So tauen Sie den Kühlschrank ab:

- Nehmen Sie die Lebensmittel aus dem Kühlschrank.
- Legen Sie sie gegebenenfalls in eine andere Kühlvorrichtung, um sie kühl zu halten.
- Drücken Sie die Taste , bis sich der Kühlschrank ausschaltet.
- Schließen Sie die Tür.

8.9 Ausschalten und Lagern des Kühlschranks

Wenn Sie den Kühlschrank über einen längeren Zeitraum nicht benutzen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie die Taste , bis sich der Kühlschrank ausschaltet.

- Trennen Sie die Stromversorgung.
- Reinigen Sie den Kühlschrank (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung").
- Die Tür bleibt offen, so dass keine Gerüche entstehen können.

9. Reinigung und Wartung



HINWEIS! GEFAHR VON SCHÄDEN

- Verwenden Sie bei der Reinigung keine scheuernden Reinigungsmittel oder harten Gegenstände, da diese den Kühlschrank beschädigen können.
Verwenden Sie keine harten oder spitzen Werkzeuge, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen und warten.
- Reinigen Sie den Kühlschrank regelmäßig und sobald er verschmutzt ist mit einem feuchten Tuch.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Dichtungen tropft. Dies kann die Elektronik beschädigen.
- Wischen Sie den Kühlschrank nach der Reinigung mit einem Tuch trocken.
- Reinigen Sie den Kondensator in regelmäßigen Abständen von Staub und Schmutz.

10. Entsorgung



WARNUNG! KINDER AUFGEPASST

Bevor Sie Ihren alten Kühlschrank entsorgen:

- Nehmen Sie die Türen ab.
- Lassen Sie die Ablageflächen im Kühlschrank so, dass Kinder nicht hineinklettern können.
- Werfen Sie das Verpackungsmaterial nach Möglichkeit in die entsprechenden Abfallbehälter.

Wenn Sie diese Produkte irgendwann Entsorgen wollen, wenden Sie sich an Ihr örtliches Recyclingzentrum oder fragen Sie einen Fachhändler nach Einzelheiten.

11. Fehlersuche

Buzzer-Alarm

Der Summer ertönt viermal pro Sekunde, das Display zeigt den entsprechenden Fehlercode an, drücken Sie eine beliebige Taste, der Summer hört auf zu ertönen, das Display zeigt weiterhin den entsprechenden Fehlercode an!

| Anzahl Blinken/Fehlercode | Störung | Mögliche Ursache |
|---------------------------|-----------------------------------|---|
| E01 | Niederspannung | Die Versorgungsspannung liegt außerhalb des eingestellten Bereichs. |
| E02 | Übermäßiger Lüfterstrom | Die Lüfterlast an der Elektronikeinheit beträgt mehr als 1 A. |
| E03 | Der Motor springt nicht an | Der Rotor ist verklemmt. Die Druckdifferenz im Kühlsystem ist zu hoch (> 5 bar). |
| E04 | Geschwindigkeit zu niedrig | Wenn das Kühlsystem überlastet ist, kann die Mindestdrehzahl des Motors von 1.850 U/min nicht eingehalten werden. |
| E05 | Überhitzung der Elektronikeinheit | Wenn das Kühlsystem zu stark belastet wird oder die Temperatur zu hoch eingestellt ist, kann die Elektronik überhitzen. |
| Ständig | Temperatur Sensorfehler | Der Temperatursensor ist defekt. |

Kompressor läuft nicht (Batterieanschluss)

| Problem | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|------------------------|--|-------------------------------------|
| $U_{KL} = 0 \text{ V}$ | Es gibt eine Unterbrechung in der Verbindung der Batterieelektronik | Herstellen einer Verbindung |
| | Hauptschalter defekt (falls installiert) | Ersetzen Sie den Hauptschalter |
| | Zusätzliche Sicherung der Versorgungsleitung hat ausgelöst (falls installiert) | Sicherung der Zuleitung auswechseln |
| $U_{Tem} \leq U_{ON}$ | Die Batteriespannung ist zu niedrig | Laden Sie die Batterie auf |

| | | |
|--|--|--|
| Startversuch mit $U_{\text{Term}} \leq U_{\text{OFF}}$ | Lose Kabel Schlechter Kontakt (Korrosion) | Erstellen Sie eine Verbindung |
| | Batteriekapazität zu gering | Auswechseln der Batterie |
| | Kabelquerschnitt zu klein | Ersetzen Sie das Kabel (Abb.17, Seite 3) |
| Startversuch mit $U_{\text{Term}} \geq U_{\text{ON}}$ | Umgebungstemperatur zu hoch | - |
| | Unzureichende Belüftung | Den Kühlschrank an einen anderen Ort stellen |
| | Verflüssiger ist verschmutzt | Reinigen Sie den Verflüssiger |
| Stromkreis zwischen den Stiften des Kompressors unterbrochen | Defekter Kompressor | Kontakt zum Kundendienst |

U_{Term} : Spannung zwischen dem Plus- und Minuspol der Elektronik

U_{ON} : Einschaltspannung der Elektronik

U_{OFF} : Abschaltspannung der Elektronik

Der Kompressor läuft nicht (an die Wechselstromversorgung angeschlossen)

| Problem | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|--|---|--|
| Keine Spannung | Anschluss Stromversorgungskabel unterbrochen | Herstellen einer Verbindung |
| | Hauptschalter defekt (falls installiert) | Ersetzen Sie den Hauptschalter |
| Spannung ist vorhanden, aber der Kompressor läuft nicht | Die Sicherung des zusätzlichen Stromversorgungskabels ist durchgebrannt (falls installiert) | Ersetzen Sie die Sicherung |
| | Umgebungstemperatur zu hoch | - |
| | Unzureichende Belüftung | Den Kühlschrank an einen anderen Ort stellen |
| Stromkreis zwischen den Stiften im Kompressor unterbrochen | Verflüssiger ist verschmutzt | Reinigen Sie den Verflüssiger |
| | Defekter Kompressor | Kontakt zum Kundendienst |

Schlechte Kühlung, Anstieg der Innentemperatur

| Problem | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|------------------------------|--|
| Kompressor läuft lange/ kontinuierlich | Umgebungstemperatur zu hoch | - |
| | Unzureichende Belüftung | Den Kühlschrank an einen anderen Ort stellen |
| | Verflüssiger ist verschmutzt | Reinigen Sie den Verflüssiger |
| | Defekter Ventilator | Ersetzen Sie den Ventilator |
| Der Kompressor läuft nicht oft | Batteriekapazität erschöpft | Laden Sie die Batterie auf |

Ungewöhnliche Geräusche

| Problem | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|----------------|---|--|
| Lautes Brummen | Ein Bauteil des Kältemittelkreislaufs kann sich nicht frei bewegen (Berührung der Wand) | Biegen Sie das Bauteil vorsichtig vom Hindernis weg. |
| | Ein Fremdkörper befindet sich zwischen dem Kühlgerät und der Wand | Entfernen Sie den Fremdkörper |
| | Lüftergeräusch | Ersetzen Sie den Ventilator |

12. technische Daten

| | | |
|-------------------------------|----------|--------|
| Modell Nr.: | WE140L | WE170L |
| Stauvolumen des Kühlfachs: | 113L | 113L |
| Stauvolumen des Gefrierfachs: | 28L | 58L |
| Gesamtes Speichervolumen: | 141L | 171L |
| Spannung: | DC12/24V | |
| Leistungsaufnahme: | 65W | 70W |

| | | |
|---|----------------------|----------------|
| Nennstrom: 12V 24V | 5.87A 2.47A | 6.38A 2.65A |
| Kühltemperaturbereich Kühlschrank: Gefrierschrank: | 2°C~+12°C -18°C | |
| Klimaklasse: | N oder T | |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | maximal 90% | |
| Kurzfristige Neigung: | maximal 30° | |
| Max. Druck: | LP 0,6bar / HP 10bar | |
| PU-Schaum: | C5 H10 | |
| Kältemittel: | R600a | |

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Kältemittelmenge: | 36g | 45g |
| Abmessungen: | Abb.20, Seite 3 | Abb.21, Seite 3 |
| Gewicht: | 32,5 kg | 34,5 kg |